
Wprowadzenie



Nazwa części




CZĘŚCI /wtyczki



Mezoterapia mikroigłowa

Do urządzenia pasują różne kartridże



Makijaż permanentny

Sposób obsługi

1) Tryb bezprzewodowy

Wymiana akumulatora



1. Odkręcić pokrywkę wtyczki (zdjęcie 1)
2. Wymienić akumulator (zdjęcie 2)

Ładowanie akumulatora



1. Umieścić akumulator w ładowarce (zdjęcie 3)
2. Podłączyć zasilacz DC do wejścia, a następnie włączyć zasilanie (zdjęcie 4)



Ładowarka

Lampka kontrolna

- Podczas ładowania lampka kontrolna świeci się na czerwono.
- Po pełnym naładowaniu lampka kontrolna zaświeci się na zielono.

Sposób obsługi


2) Tryb przewodowy

1. Załóż pokrywkę wtyczki. (zdjęcie 5)
2. Podłącz zasilacz DC do wejścia. (zdjęcie 6)
3. Podłącz zasilacz DC do gniazdka.



Montowanie kartridża

1. Wyjmij kartridż z igłami w sterylnym opakowaniu.
2. Dopasowując okrągłe gniazdo 1 do 2 w urządzeniu, wepchnij kartridż z igłami poziomo aż do samego końca.
3. Zablokuj kartridż obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
4. Po włączeniu urządzenia należy wykonać regulację długości igły.
5. W celu wyjęcia kartridża z igłami należy przekręcić go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i wyciągnąć poziomo dopasowując do siebie okrągłe gniazda.



gniazdo 1 gniazdo 2

Sposób obsługi

3) Regulacja długości igły

Długość igły można regulować obracając pierścień regulacyjny w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jej długość zwiększy się. Obracając przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, jej długość zmniejszy się.

Punkt regulacji długości igły



Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Długość igły zmniejszy się.


Zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Długość igły zwiększy się.

Sposób obsługi

4) Regulacja prędkości i długości igły

1. Regulacja prędkości oraz włączanie/wyłączanie



2. 5 poziomów regulacji prędkości

Urządzenie uruchomi się po naciśnięciu włącznika przez 2 sekundy. Rozpoczyna pracę od prędkości najniższej do najwyższej po uprzednim włączeniu zasilania.

Prędkość rozwija się od niskiej do wysokiej. W razie potrzeby zatrzymania urządzenia, proszę nacisnąć włącznik przez 2 sekundy.

Im szybsza częstotliwość migania lampki, tym wyższa prędkość

Specyfikacja

1. Przedmiot

Aparat do wykonywania zabiegów mezoterapii mikroigłowej poprzez wibracje.

2. Działanie

Urządzenie do wstrzykiwania preparatów penetrujących skórę lub nośników kosmetycznych za pomocą wysuwającej się i chowającej się mikroigły.

3. Specyfikacja

1) Nazwa produktu:	Zmechanizowane, automatycznie nakłuwające urządzenie do mezoterapii
2) Nazwa modelu:	Skin Pen Natinuel
3) Zasilacz:	5V, 1000 mA
4) Waga:	Korpus 62 g
5) Wymiary:	126*23 (mm)

4. Opakowanie zawiera:

Urządzenie główne	1 szt.
Akumulator	2 szt.
Zasilacz	1 szt.
Ładowarka	1 szt.
Kartridże	2 szt. 12 igieł
Instrukcja	1 szt.

Konserwacja

1. Ogólne zasady konserwacji

- Urządzenie należy przechowywać z wyłączonym zasilaniem. Powierzchnię wycierać suchą szmatką.
- Należy przechowywać z dala od bezpośredniego działania światła słonecznego lub wysokich temperatur i wilgoci.
- Nie należy zlecać pomiaru, naprawy lub modyfikacji urządzenia nieuprawnionemu personelowi.

2. Inspekcja rutynowa

- Należy pamiętać o sprawdzeniu urządzenia i zasilacza przed użyciem.
- W przypadku korzystania z urządzenia, które nie było używane przez długi czas, należy pamiętać o sprawdzeniu czy działa ono właściwie i bezpiecznie.

Przed użyciem proszę zapoznać się z instrukcją obsługi i postępować zgodnie z opisem.

Nie wolno stosować w przypadku pacjenta:
1. Z ostrą chorobą lub chorobą układu krwionośnego z temperaturą powyżej 38°C
2. Z alergią i hemofilią
3. Z przebarwieniami twarzy
4. Z wysoką temperaturą
5. Regularnie przebywającego w szpitalu
6. Stosującego leki
7. W wieku poniżej 12 lat

Nie wolno używać z zasilaniem innym niż AC 220V.
Może to spowodować pożar lub wadliwe działanie

Nie wolno używać w pobliżu miejsc o wysokiej temperaturze, zapyleniu lub wilgotności.
(W pobliżu nawilżacza). Może to spowodować wadliwe działanie.

Nie wolno naprawiać, demontować lub modyfikować regulatora ani korpusu.
Może to spowodować wadliwe działanie.

Nie wolno dotykać urządzenia ani odłączać przewodów zasilających mokrymi rękami.
Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Nie wolno używać przewodu ze zdjętą izolacją ani przewodu podpartego.
Może to spowodować pożar (Należy wymienić go na inny).

Nie wolno używać przewodu podpartego posiadającego pęknięcie lub skazy.
Może to spowodować skazy na skórze.

W przypadku niekorzystania z urządzenia przez długi czas, należy odłączyć go od gniazdka elektrycznego.

Należy przetestować działanie urządzenia. W razie wykrycia jakichkolwiek wad, należy je naprawić.

Nikt inny niż osoba obsługująca urządzenie nie może go dotykać.
Może to spowodować wypadki lub wadliwe działanie

Środki ostrożności

~	Prąd przemienny	SN	Nr seryjny
⎓	Prąd stały	EC REP	Przedstawiciel EU
⧈	Urządzenie klasy II	CE	Znak CE
⚠	Uwaga, zapoznaj się z dołączoną dokumentacją		Producent
	Data produkcji	F	Część ruchoma przeznaczona do kontaktu z ciałem

Gwarancja

1. Zapewniamy następującą gwarancję na produkty.
2. Oferujemy darmową naprawę naszych produktów w ciągu 6 miesięcy (gwarancja) od dnia zakupu. Gwarancja nie będzie uznana w przypadku uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym wykorzystaniem urządzenia. Firma zastrzega sobie prawo do oceny przyczyny wady / nieprawidłowego działania urządzenia.
3. Jeżeli wady te zalicza się do następujących, należy zapłacić za naprawę nawet podczas okresu gwarancyjnego.
   - Wady spowodowane nieostrożnym stosowaniem, naprawą lub modyfikacją dokonanymi przez użytkownika
   - Wady spowodowane naprawą dokonaną przez osobę niebędącą serwisantem ze sklepu sprzedawcy lub centrum obsługi klienta wyznaczonym przez producenta
   - Wady lub szkody spowodowane wstrząsami podczas wykonywania ruchów
   - Wady spowodowane przez akcesoria lub opcje nie wyznaczone przez producenta
   - Wady spowodowane innymi katastrofami naturalnymi (pożarami, solą lub wodą, itp).

Natinuel
next generation

Skin Pen

Instrukcja

COMIDERMA
dermocosmetic research